



Стабілізатор
Стабілізатор
Стабілізатор

Інвертор

Генератор
1φ
N L1

KV1
230
2.0
0.4
KV2
230
2.0
0.4
KV3
230
2.0
0.4
XS1

QF21
QF22
QF23

Екранинг

QF2
QF3
XS2

QF22
KM1

QD1
QD2
QD3

QF24
QF25
QF26
QF27
QF28
QF29
QF30
QF31
QF32
QF33
QF34

QD4
QD5
QD6

QF35
QF36
QF37

QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
QF9
QF10
QF11

QF38
QF39
QF40

QF49
QF50
QF51

QF12
QF13
QF14
QF15
QF16
QF17
QF18
QF19
QF20

QF41
QF42
QF43
QF44
QF45
QF46
QF47
QF48

QF52
QF53
QF54
QF55
QF56
QF57
QF58
QF59
QF60
QF61

QD1
QD2
QD3

QD1
QD2
QD3

QD1
QD2
QD3