



Стабілізатор
Стабілізатор
Стабілізатор

Інвертор

Генератор
1φ

QF1
KV1
230
2.0
0.4
KV2
230
2.0
0.4
KV3
230
2.0
0.4
XS1

QF19
KM1

QF2
QF3
XS2

QD1
QD2
QD3

QF20
QF21
QF22
QF23
QF24
QF25
QF26
QF27
QF28
QF29
QF30

QD4
QD5
QD6

QF31
QF32
QF33
QF34
QF35
QF36

QF4
QF5
QF6

QF37
QF38
QF39
QF40
QF41
QF42

QF7
QF8
QF9
QF10
QF11
QF12
QF13
QF14
QF15
QF16
QF17
QF18

QF43
QF44
QF45
QF46
QF47
QF48
QF49
QF50
QF51

QD4
QD5
QD6

QD1
QD2
QD3